

# Spanten "Pirat"

Plan: www.holzpirat.org

Überarbeitet von Jan Götte ca. 1956

Bearbeitet für Vollholz (10 mm.) mit Sperrholzboden (8 mm.) von R. Bertschinger Mai 2010

Maße in mm. (\*Breite x Dicke x Länge)

